



TECHNICKÝ LIST

ASOCRET-BM

výr. č.: 2 05518

Malta k vyplňování vrtů a dutin

Vlastnosti:

- suchá maltová směs
- vykazuje vysokou tekutost
- vytvrzuje bez smrštění
- vysoce kapilárně nasákavá
- vhodná k použití do interiéru i exteriéru

Oblasti použití:

ASOCRET-BM se používá k vyplňování dutin ve zdivu, zejména při vytváření dodatečné horizontální clony proti vlhkosti v silně narušeném zdivu. Po injektáži, např. AQUAFINem-F, se vyvrtané otvory uzavřou ASOCRETem-BM. Zaplňování dutin lze provádět pod tlakem nebo beztlakově.

Technické údaje:

Báze:	vápno/cement
Barva:	šedá
Velikost zrn:	≤ 0,5 mm
Objem. hmotnost sypaná:	0,9 kg/dm ³
Rozlivnost:	cca 30 cm
Doba zpracovatelnosti:	cca 1 hod. při +20 °C
Spotřeba:	1,4 kg na 1 l objem dutiny
Teplota při zpracování/ teplota podkladu:	+5 °C až +30 °C
Pevnost:	1 den = 4 N/mm ² 7 dní = 10 N/mm ² 28 dní = 15 N/mm ²
Skladování:	12 měsíců v suchu a chladu v originálním uzavřeném obalu, po otevření ihned spotřebujte
Dodávané balení:	25 kg

Podklad:

Vyplňovaný podklad nesmí obsahovat sádku. Vyvrtané otvory očistěte od prachu a drti.

Zpracování:

Ve vhodné směšovací nádobě smíchejte pomocí míchadla (cca 300-700 ot./min.) ASOCRET-BM s cca 8,0 l čisté vody. Míchejte po dobu 2-3 min. tak, aby vznikla homogenní směs bez hrudek. Aplikujte ASOCRET-BM vyvrtanými otvory do zdiva – injektáž je možno provádět beztlakovou nebo tlakovou metodou s použitím speciálních injektážních pakerů. Při vytváření dodatečné horizontální clony proti vlhkosti beztlakovou metodou je potřeba, aby nejprve došlo k vytvrzení ASOCRETu-BM. Poté je třeba otvory znovu odvrtnout a zaplnit je do nasycení injektážním materiálem. Alternativně lze ASOCRET-BM aplikovat pomocí injektážních pakerů, dodržujte pokyny výrobce.

Důležitá upozornění:

- Neošetřované plochy chraňte před působením ASOCRETu-BM.
- Neprovádějte injektáž materiálu do podkladu, který obsahuje sádku nebo jíl, a ani do zdiva z pórobetonových tvárnic.

Dbejte pokynů v platném Bezpečnostním listu dle směrnice ES!

GISCODE: ZP1