



LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ



RS09	<ul style="list-style-type: none"> - očištění zdiva tlakovou vodou - odsápávání do hl. cca 30 mm - vyklínování větších spr. ostrými kameny - kamery ve zděvu zazdí, provázat s okolním zdivem, dbát na dodržení stejné struktury charakteru zdivu - vyplnění spr. vápennou nastavovanou maltou, barevnost sjednotena s okolní maltou - maltu stříhnout do lice zdivu, aby se co nejmenší znečištění lice kameny - ometení přebytků malty koštětem z prouti - kornu zdiva vypláchnout vápennou maltou s použitím trasového vaku, případně v hmotě (doplnění upřesnění na základě vzorku, sjednocen s okolní maltou) - před započatím prací budou provedeny vzorky povrchové úpravy zdi a odsouhlaseny
------	---

POZNÁMKY:

- [illegible]

