

## Detail 2 napojení terasy na stěnu v místě fr.okna

1:5

PVC HYDROIZOLACI NUTNO ZATAHNOT AŽ K PEVNEMU RAMU OKNA,VČ.ZAKRYTÍ LIŠTOU

PŘESNÉ ŘEŠENÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ

Poznámky:

- Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
- Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém nadstřešního zdiva bude proveden před realizací střechy
- Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě stěny řešit pomocí koutové lišty
- Přesné řešení napojení na fr.okno dle umístění fr.okna a typu oekního rámu

Ⓚ1 Koutová lišta z poplastovaného pozink.plechu kotvená cca po 200 mm

