

POLOHOVIS ROZVADĚČE R31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

OBOD KAM/VMČ	SPÍN PŘEDVÝKONNÝ/172	ROZV OVN	ROZV OVN	ROZV OVN	ROZV OVN	ROZV OVN
<div><div></div><div></div><div></div></div>		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
V1		J3	J4	J5	J12	

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ODS/2SD	ROZV OVN	ROZV OVN	ROZV OVN	ROZV OVN	ROZV OVN	ROZV OVN
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
25A4P/0,03A FA3	J6	J7	J8	J9	J10	J11

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ODS/2SD	ROZV OVN	ADS/10D	ADS/10D
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
25A4P/0,03A FA1	J1	FA2-J2 FA2-J2	FA4-J13 FA4-J13

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ABD/7/610	ABD/7/610	LOGO 8	SHRZ
<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
10A/0,03A8 FA5-J14	10A/0,03A8 FA6-J15		TL

49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ZDROJ DT 1083/20
------------------

ROZVODNICE POD OMÍTKU: VOLTA VU60NC 5x12+1 TE, IP30, HAGER  
Rozvodnici označit štítkem blesku v trojúhelníkovém poli a doplnit popisem přístrojů.