

POLOHOUPIS ROZVADĚČE R2(3)-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

VOLNÉ MÍSTO PRO PŘESUN PRVKŮ
ROZVADĚČE ENESA

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SRUVO KLAM VÝMĚK	ŘEŠTIVO ODSTUP 1/2 17P HAGER 200 800	
<div><div></div><div></div><div></div></div>		
V1		

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CD3440D	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8
<div><div></div><div></div></div>											
40A/4P/0,03A	J10	J11	J12	J13	J14	J15					
F1											

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CD3425D	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8
<div><div></div><div></div></div>											
25A/4P/0,03A	J16	J17	J18								
F2											

49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D	ADS910D
<div><div></div><div></div></div>											
100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8	100V/0,03A/8
FA1	FA2	FA3	FA4	FA5	FA6	FA7	FA8	FA9	FA10	FA11	FA12
J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16

POZNÁMKA :

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ HAGER VOLTA VUB60NC - 5x12 MODULŮ.
ROZVODNICE OZNAČIT ŠTÍTKEM BLESKU V TROJÚHELNÍKOVÉM POLI A DOPLNIT
POPISKEM PŘÍSTROJŮ.
NEPOUŽITÉ MODULY ZASLEPIT ORIGINÁLNÍ ZASLEPKOU.
PRO KOMPLETACI POUŽIT PŘÍSTROJE FIRMY HAGER - QUICKCONNECT
VČETNĚ PŘISLUŠENSTVÍ.

DO LEVÉ ČÁSTI HORNÍ RADY ROZVADĚČE PŘESUNOUT PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ
Z NÁSTĚNNÉHO ROZVADĚČE ENESA