


Instalační modul  
ve vnitřní jednotce TČ



SAMOSTATNÉ JIŠTĚNÍ  
VNITŘNÍCH JEDNOTEK:

AIRBOX E50-90

Kotel [kW]	JISTIČ
2	6A/B
4	10A/B
6	16A/B
9	16A/B

AIRBOX E130-170

Kotel [kW]	JISTIČ
3	6A/B
6	10A/B
9	16A/B
12	20A/B
15	25A/B

\*\*NAPÁJECÍ KABEL VNITŘNÍ JEDNOTEK:

CYKY 5Cx2,5mm <sup>2</sup> (do 20A)
CYKY 5Cx4mm <sup>2</sup> (do 25A)
CYKY 5Cx6mm <sup>2</sup> (do 32A)

SAMOSTATNÉ JIŠTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTEK

230V		400V	
X50	X70	X90	X130
10A/C	16A/C	16A/C	16A/C

POZN.:

VŠECHNY DIMENZE VODIČŮ VE VÝKRESE JSOU V mm<sup>2</sup> !!!

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT EL.TOPNÝM KABLEM

ODVOD KONDENZÁTU  
-DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
(DO ŠTERKOVÉHO PODKLADU)

AIR X + AIRBOX E + AKU + 1 x TOPNÝ/CHLADÍČÍ OKRUH