

POLOHOPIS ROZVADĚČE RS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ABR214 14x14x14			ABR216 16x16x16			ABR218 18x18x18			ABR220 20x20x20		
<div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
V1			J1			J8			J9		

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ABR214 14x14x14		ABR216 16x16x16		ABR218 18x18x18		ABR220 20x20x20	
<div><div></div></div>		<div><div></div></div>		<div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
10A030AB		J2		J7		J10	
FA2-J6		J11					

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ABR214 14x14x14		ABR216 16x16x16		ABR218 18x18x18		ABR220 20x20x20	
<div><div></div></div>		<div><div></div></div>		<div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
25A4P0.03A		J3		J4		J5	
FA1							

ROZVODNICE NÁSTĚNÁ : KAEDRA 3x12, IP65
Rozvodnici označit štítkem blesku v trojúhelníkovém poli a doplnit popisem přístrojů.