

POLOHOPIŠ ROZVADĚČE RS1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ROZVADĚČÍ KLAM VÝMĚNĚ			1LN 2N/2C	1LN 3N/3	1LN 4N/4	1LN 5N/5	1LN 6N/6	1LN 7N/7	1LN 8N/8	1LN 9N/9	1LN 10N/10	1LN 11N/11	1LN 12N/12	1LN 13N/13	1LN 14N/14	1LN 15N/15	1LN 16N/16							
<div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div><div></div></div>			<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>						
V1			J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12 H											
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
DEZ			1LN 3N/3	1LN 3N/3	1LN 3N/3	1LN 3N/3	1LN 3N/3	1LN 3N/3																
<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>																
25A/4P/0,03A FAI			J13	J14	J15	J16	J17	J18																

POZNÁMKA :

ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ SAFECOMN DR-17 2x24 MODULŮ, TYP P/NP.  
ROZVODNICE OZNAČIT ŠTIKEM BLESKU V TROJHELNÍKOVÉM POLI A DOPLNIT POPISKEM PŘÍSTROJŮ  
NEPOUŽITÉ MODULY ZASLEPIT ORIGINÁLNÍ ZASLEPKOU.  
PRO KOMPLETACI POUŽIT PŘÍSTROJE FIRMY HAGER - QUICKCONNECT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

ZAKRESLEN STÁVAJÍCÍ STAV. NUTNO DOPLNIT V VÝKRESU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DLE DOPLNĚNÉHO STAVU.

TATO ROZVODNICE NEBUDE OBSAHOVAT PŘÍSLUŠENSTVÍ DT VČETNĚ JEHO JIŠTĚNÍ, ROVNĚŽ NEBUDE OBSAHOVAT OKRUH F-JS  
PRO JIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ A PŘEPĚTOVOU OCHRANU 1+2 TRIDY. JINAK BY ZAPOJENÍ MĚLO BÝT STEJNĚ JAKO  
U ROZVADĚČE RS2.

V RÁMCÍ REKONSTRUKCE DOPORUČUJI OSADIT NOVÉ PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ.