




OHRADNÍ ZEĎ - POHLED SEVEROZÁPADNÍ




OHRADNÍ ZEĎ - POHLED JIHOVÝCHODNÍ



OPĚRNÁ ZEĎ DVOREK - ROZVINUTÝ POHLED



VZOROVÝ ŘEZ OHRADNÍ ZDI



LEGENDA

	CEMENTOVÉ OMÍTKY, VČETNĚ NOVODOBÝCH NEVHODNÝCH OPRAV	RE 1	NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA
	TRHLINY VE ZDIVU		- odstranění stávajících cementových omítek
	CHYBĚJÍCÍ VYDROLENÉ ZDIVO		- odspárování do hloubky cca 50mm
	OBNAŽENÉ CIHELNÉ ZDIVO		- omytí tlakovou vodou
	OBNAŽENÉ KAMENNÉ / SMÍŠENÉ ZDIVO		- lokální vysprávký a doplnění zdiva úlomky cihel nebo kamene
	ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉHO SMÍŠENÉHO ZDIVA		- křížový podhoz vápennou nastavenou maltou
			- jednovrstvá vápenná nastavovaná omítka stěná žlící
			(přírodní odstín omítky bude upraven druhem písku případně minerální barvami)

SANAČNÍ OPATŘENÍ

	RE 1 - NOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA	RE 1b	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
	RE 1b - NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA		- odstranění stávajících cementových omítek
	RE 2 - VYKLÍNOVÁNÍ TRHLIN VE ZDIVU		- odspárování do hloubky cca 50mm
	RE 3 - DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZDIVA		- omytí tlakovou vodou
	RE 4 - PŘEZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO ZDIVA POD KORUNOU OHRADNÍ ZDI	RE 2	VYKLÍNOVÁNÍ TRHLIN VE ZDIVU
	RE 5 - KOMPLETNÍ OPRAVA KORUNY OHRADNÍ ZDI		- odspárování do hloubky cca 50mm
			- omytí tlakovou vodou
			- vyklínování ostrými úlomky cihel nebo kamene a vyplnění maltou

		RE 3	DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO ZDIVA
			- odstranění nesoudržných částí zdiva
			- odspárování do hloubky cca 50mm
			- omytí tlakovou vodou
			- doplnění chybějících částí zdiva cihlami nebo kamenem a vyplnění maltou
		RE 4	PŘEZDĚNÍ DEGRADOVANÉHO ZDIVA POD KORUNOU OHRADNÍ ZDI
			- rozebrání degradovaného zdiva
			- vyčištění ložné spáry vodou
			- do dostatečné prohlubně zdiva znovu dozdit s použitím původního kamene, příp. cihly (použit nově s mrazuvzdorností min. 25 cyklů)
			- nové zdivo důkladně provazovat s původním
			- skladba kamenného zdiva s důrazem na co největší spáry, větší spáry klínovat plochými kameny

		RE 5	KOMPLETNÍ OPRAVA KORUNY OHRADNÍ ZDI
			- opatrné rozebrání cihelného krytí koruny
			- vyřízení zachovalých cihel pro další použití
			- položení nové cihelné koruny do vápenné nastavované malty s použitím co největšího množství původních cihel s doplněním mrazuvzdornými cihlami (min. 25 cyklů)
			- spárování maltou bez obsahu portlandského cementu, s obsahem románského cementu

		RE 6	OBNOVENÍ KAMENNÉ MOZAIKOVÉ DLAŽBY
			- opatrné odstranění stávající asfaltové vrstvy
			- kontrola dlažby a lokální předložení poškozených nebo chybějících částí mozaiky
			- předložení výrazných nerovností v odhalené mozaice

POZNÁMKY

- DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA NA PODKLADECH GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ ZPRACOVANÉHO FIRMOU THG GEODETI (07/2016).
- DOKUMENTACE ZACHYCUJE STAV K 07/2016.
- DO VÝKAZU VÝMĚR SANAČNÍCH ZÁSAHŮ JSOU ZAPOČÍTÁNY I PLOCHY V POHLEDECH NEVIDITELNÉ (NAPŘ. BOČNÍ STRANY VSTUPNÍ BRÁNY NEBO ŘÍMSA).
- VÝPOČET VÝMĚR SANAČNÍCH ZÁSAHŮ JE PROVEDEN NA ZÁKLADĚ MODELU ZPRACOVANÉHO V PROGRAMU ARCHICAD 19.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ MEZI NALEZENÝM SKUTEČNÝM STAVEM A DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.