

Seznam kabelů byt č.17 - silnoprůd					
Označení vodiče	Odkud	Kam	Typ vodiče	Pozn.	délka [m]
WL 001	R-elektroměr	R	CYKY-O 4x10		40
WL 002	R	V1a	CYKY-J 3x1,5	Kabel vést do vypínače řazení 6 u vstupních dveří	9
WL 003	V1a	V1b	CYKY-J 5x1,5	Pod vypínač V1b použít hlubokou instalační krabíčku KPR 68_KA	8
WL 004	V1b	V1,V8	CYKY-J 5x1,5		7
WL 005	V1,V8	S1	CYKY-J 3x1,5	Pod vypínač V1,V8 použít hlubokou instalační krabíčku KPR 68_KA	5
WL 006	V1,V8	S8	CYKY-J 3x1,5		5
WL 007	V1,V8	V9	CYKY-J 3x1,5	Vypínač V9 NESMÍ být umístěn nad umyvadlem, ani žádou částí umyvadla	8
WL 008	V9	S9	CYKY-J 3x1,5		4
WL 009	V1b	V2,V3a	CYKY-J 3x1,5		1
WL 010	V2,V3a	V2,V3b	CYKY-J 5x1,5	Pod vypínač V2,V3b použít hlubokou instalační krabíčku KPR 68_KA	11
WL 011	V2,V3b	S2	CYKY-J 3x1,5		7
WL 012	V2,V3b	S3	CYKY-J 3x1,5		7
WL 013	V2,V3b	V10	CYKY-J 3x1,5	V rámci instalačních krabiček	0
WL 014	V10	S10	CYKY-J 3x1,5	Kabel ukončit nad linkou tak, aby ústil do budoucí krajní skříňky kde bude umístěn zdroj pro LED pásek, který bude připevněn na spodek těchto skříněk po celé délce linky	2
WL 015	V2,V3b	V4a	CYKY-J 3x1,5	Pod vypínač V4a použít hlubokou instalační krabíčku KPR 68_KA	0
WL 016	V4a	V4b	CYKY-J 5x1,5		13

WL 017	V4b	V4,V6	CYKY-J 5x1,5	Pod vypínač V4,V6 použít hlubokou instalační krabičku KPR 68_KA	8
WL 018	V4,V6	S4	CYKY-J 3x1,5		11
WL 019	V4b	V5	CYKY-J 3x1,5	V rámci instalačních krabiček	0
WL 020	V5	S5	CYKY-J 3x1,5		1
WL 021	V4,V6	S6	CYKY-J 3x1,5		1
WL 022	V9	V7	CYKY-J 3x1,5		9
WL 023	V7	S7	CYKY-J 3x1,5		6
WL 024	R	V.VENT	CYKY-J 3x1,5		5
WL 025	V.VENT	VENT	CYKY-J 5x1,5	Přesné umístění vývodu pro ventilátor, určit dle umístění ventilátoru	6
WL 026	R	DIG	CYKY-J 3x1,5	Vývod pro digetoř umístit ve výšce 2m	5
WL 027	R	Z1	CYKY-J 3x2,5	Zásuvka Z1 v koupelně NESMÍ být umístěna nad umyvadlem, ani žádnou částí umyvadla	50
WL 028	R	Z2	CYKY-J 3x2,5		35
WL 029	R	PRAČKA	CYKY-J 3x2,5		9
WL 030	R	SUŠIČKA	CYKY-J 3x2,5		9
WL 031	R	TROUBA	CYKY-J 3x2,5	Přesné umístění zásuvky pro troubu dle umístění trouby tak, aby zásuvka byla ve vedlejší dolní skříňce	8
WL 032	R	LEDNICE	CYKY-J 3x2,5	Přesné umístění zásuvky pro lednici určit tak, aby nebyla zakryta lednicí	11
WL 033	R	Ž	CYKY-J 3x2,5	Umístění ovladače žebříku umístit tak, aby nebyla kolize s žebříkem. Výška umístění doporučena 1,6m nad podlahou	5
WL 034	Ž	ŽEBŘÍK	CYKY-J 3x2,5	Vývod pro elektrickou patronu žebříku umístit dle přívodu do žebříku.	3
WL 035	R	RD	CYKY-J 3x2,5		5

[illegible]

[illegible]