

POLOHOPIS ROZVADĚČE Ra1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TEL 005-14 ZPŘOJ ENESA			TEL 046-24V DLNK					TEL 046-24V DLNK				
PRO ZAŘÍZENÍ ROZVADĚČE ENESA												

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

S8040 HLAVNÍ VÝPNÍČ				PŘEČTOVÁ OCHRANA 1+2 TYP: HAGER S8N S31				M8S110 10A/18		M8S110 10A/18		M8S110 10A/18	
<div><div></div><div></div><div></div></div>								<div><div></div></div>		<div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
V1								J3		J4		J5	

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A023100 10A/18				A023100 10A/18				A023100 10A/18			
<div><div></div><div></div><div></div></div>				<div><div></div><div></div><div></div></div>				<div><div></div><div></div><div></div></div>			
J6 J7 J8				F3 J10 J11 J12				F5 J13 J14 J15			
F6								F6			

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ADS910D				ADS910D				ADS910D				BDC16			
<div><div></div><div></div><div></div></div>				<div><div></div><div></div><div></div></div>				<div><div></div><div></div><div></div></div>							
10A0.03A/B F1+J1				10A0.03A/B F2+J2				10A0.03A/B F4+J9				10A0.03A/B F7+J16			
S1												S1			

49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ZDROJ DT											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DISTRIBUČNÍ SVORKY 1xUZ00K1 2xUZ06A2 3xKN10P											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VÝKONOVÁ BILANCE

	Č.M.	L1+P(W)	L2+P(W)	L3+P(W)
Ra1	J1		88	
	J2		2000	
	J3	250		
	J4			
	J5	25		
	J6	765		
	J7	360		
	J8	355		
	J9	60		
	J10	3680		
	J11		3680	
	J12			3680
	J13	3680		
	J14		3680	
	J15			3680
	J16			3680
Ra2	J17	250		
	J1	77		
	J2		2000	
	J3	4500	4500	4500
	J4	390		
	J5		480	
	J6			765
	J7	3680		
	J8		3680	
	J9			3680
	J10	3680		
	J11		3680	
SUMA(W)	J12			3680
	J13	3680		
	J14			
	J15		3680	
	J16	250		3680
	J17			
	J18			
	J19			
	J20			
	J21			
KsOU		0.4000	27345	
P (kW)		10.27	10.94	
Ifaz(A)		44.66	47.77	47.56
IbezA/bv		46.6638		
Pikoz(kW)		32.2913		

POZNÁMKA :

ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ HAGER
ZAPUŠTĚNÁ FWU61S, IP30, řř. ochr.IL, 6x12=72 mod., 950x300x112.
ROZVODNICI OZNAČIT ŠTÍTKEM BLESKU V TROJHELNÍKOVĚM POLI A DOPLNIT
POPISKEM PŘÍSTROJŮ.
NEPOUŽITÉ MODULY ZÁSLEPIT ORIGINÁLNÍ ZÁSLEPKOU.
PRO KOMPLETACI POUŽIT PŘÍSTROJE FIRMY HAGER - QUICKCONNECT
VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

DO HORNÍ ŘADY ROZVADĚČE UMÍSTIT PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ Z ROZVADĚČŮ
ENESA, NACHÁZELI SE TAKOVÝ ROZVADĚČ NA DANĚM PATŘE.